

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства распространяются на кухонную мойку с момента покупки и действуют в течение 1 года при условии правильного оформления гарантийного талона, правильной установки и эксплуатации.

Срок гарантии на кухонную мойку
(исчисляется с даты продажи) _____

Модель изделия, артикул _____

Идентификационный заводской номер

Дата продажи _____

Продавец (наименование, адрес, телефон) _____

Подпись и печать продавца _____

Претензий по внешнему виду и комплектности не имею, с условиями предоставления гарантии, правилами монтажа, эксплуатации, ухода ознакомлен(а)

Подпись с расшифровкой покупателя _____

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Полимер Продукт»

Россия, 432071, г. Ульяновск,

ул. Омская, д. 4, оф. 25

www.practik-moyki.ru



practik

МОЙКА КУХОННАЯ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Благодарим Вас за Ваш выбор и поздравляем: с приобретением кухонной мойки торгового знака Practik Вы можете быть уверены, что приобрели товар действительно отличного качества!

Перед началом эксплуатации мойки Practik (далее Изделие) внимательно изучите положение настоящего руководства. Проверьте правильность заполнения гарантийного талона! Обратите внимание на то, что все поля гарантийного талона должны быть заполнены!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кухонные мойки из искусственного камня Practik изготавливаются из современного высококачественного экологически чистого сырья ведущих российских производителей, соответствуют ТУ 22.23.12-002-05347487-2023 и имеют сертификат соответствия.

Искусственный камень Practik - это композитный материал на основе природного мрамора 80% и полимерных связующих 20%. Благодаря использованию специального защитного покрытия, гелькоута, поверхность Изделия не впитывает грязь, жир и различные красители. Гелькоут не имеет микропор, не разрушается со временем, не впитывает жидкости, не меняет цвет и яркость под воздействием ультрафиолетовых лучей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Кухонная мойка.
2. Технический паспорт.
3. Гарантийный талон

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении Изделие должно находиться на ровной, жесткой поверхности в точном соответствии с манипуляционными знаками, нанесенными на упаковке.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

ПЕРЕД СБОРКОЙ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

При самостоятельной установке мойки соблюдайте меры безопасности и используйте индивидуальные средства защиты. Для установки Вам понадобится: карандаш, дрель со сверлом 10 мм, лобзик с пилкой для столешницы, рулетка, угольник, влажная тряпка, герметик.

Алгоритм установки:

1. Необходимо аккуратно наметить на столешнице место установки мойки. Положите мойку лицевой стороной на столешницу и обведите контур строго по краю мойки.
2. Уберите мойку в сторону и проведите второй контур меньшего размера, отступив от намеченного края контура 15 мм.
3. По второму (внутреннему) контуру выпилите монтажный проем, для начала просверлив дрелью отверстия диаметром 10 мм по всем углам намеченной линии.
4. Затем, с помощью лобзика, строго по линии выпилите установочный проем. Вырез в столешнице тщательно очистите от пыли и опилок.
5. В зависимости от того, с какой стороны Вы хотите установить смеситель (касается реверсивных моек), справа или слева от чаши мойки, с лицевой стороны мойки сделайте отверстие диаметром 35 мм при помощи фрезы Форстнера (не входит в стандартную комплектацию Изделия и приобретается отдельно).

Совет: формировать отверстие необходимо на мойке, стоящей в столешнице на своем посадочном месте.

6. Далее установите смеситель в стандартное отверстие (в реверсивных мойках в проделанное отверстие) и закрепите его согласно инструкции смесителя.

7. Перед окончательной установкой мойки на торцевую поверхность среза по периметру выреза однородным слоем нанесите герметик. Устраните излишки герметика влажной тряпкой. Дайте высохнуть в течение 5 часов до последующих действий.

УХОД ЗА КУХОННОЙ МОЙКОЙ

Для содержания мойки в чистоте используйте жидкие моющие средства, не содержащие абразивные включения. Облегчить уход за мойкой можно, сразу смывая водой остатки соков, чая, кофе и т.п., не давая им засохнуть, а также вытирая поверхность мойки насухо по окончании её использования, чтобы предотвратить образование известкового камня. Если известковый налет все-таки образовался, уберите его с помощью специального средства для удаления отложений известкового камня.

ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ МОЙКОЙ

- Не бросайте в мойку с силой тяжелые предметы, не ставьте на мойку раскаленные сковороды и кастрюли, не используйте ее в качестве рабочей поверхности для разделки продуктов.
- Запрещено чистить мойку абразивными средствами: пастами, металлическими мочалками и т.д.
- Не используйте для чистки Изделия высокоагрессивные средства, не предназначенные для этого (средства для варочных панелей, канализационных стоков и т.д.)
- Избегайте контакта с мойкой концентрированных кислот, солей, щелочей и прочих сильнодействующих химических веществ.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует, что приобретенное Вами Изделие с гарантийным талоном на момент покупки является комплектным и соответствует стандартам качества. Изготовитель обеспечит бесплатную замену изделия только в случае обнаружения дефектов производственного характера и надлежащего ухода за мойкой. Гарантийный срок на Изделие составляет 1 год со дня покупки.

Изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- если Изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции Изделия вследствие самостоятельной неквалифицированной установки;
- если присутствуют механические повреждения, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
- если обнаружено наличие грубых механических повреждений и следов разборки изделия;
- если повреждения поверхности Изделия вызваны использованием средств по уходу, содержащих агрессивные химические вещества (кислоты, концентрированные щелочи, хлорид аммония и т.п.);
- если Изделие использовалось с фурнитурой, не предусмотренной Изготовителем;
- если отсутствуют документы, подтверждающие приобретение Изделия товарный или кассовый чек, гарантийный талон с отметкой о продаже, упаковка завода-изготовителя;
- если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные Изготовителем.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, а также в его комплектацию и дизайн.